

Восстановление заломов ворса:

Одно из наиболее часто встречающихся явлений при транспортировке Флотекса - залом ворса.

Рулоны могут упасть и это может являться причиной залома ворса. Это заметно на просвет, так как лучи преломляются по-разному из-за того, что ворс принял другое направление на части материала.



Фото выше показывают пример изменения направления ворса после укладки и транспортировки.

Необходимо некоторое время, чтобы убрать подобный эффект - путем придания ворсу первоначальной позиции как во время производственного процесса.

Существует 2 пути. Оба предполагают использование воды и нагрева.

Самый простой способ - использовать пар.

Используем пар из парогенератора либо специальную клининговую машину, с возможностью генерировать пар.

Паровые чистящие машины широко используются в пищевой промышленности, а также в сфере развлечения для уборки пищевых блоков.

Направьте пар круговыми движениями на поверхность. Не трите поверхность. Легкое браширование во время парового воздействия позволит волокнам принять первоначальную форму.

Слишком сильное давление может деформировать волокно.

Если нет возможности использовать пар, то подойдет очень горячая вода, которую следует использовать в местах заломов волокон. Щедро налейте воды, но не используйте для этого спрей или другое устройство с возможностью распыления.

Вода способствует тому, что волокна примут изначальную форму.

Обратная сторона горячей воды - время высыхания. Хотя Флотекс высохнет намного быстрее традиционных ковровых покрытий, но пройдет несколько часов прежде, чем вы сможете полноценно использовать пол.

Настоятельно рекомендовано "причесать" волокна после такого воздействия. Это необходимо, чтобы убедиться, что все волокна ворса приняли первоначальное положение.